

Handling instructions

Silent Tools™ - CoroMill® 390



SilentTools®

















Coromant Capto size	Torque (ft-lbs)	Torque (Nm)
C5	70	95
C6	125	170



Insert size	Torque (ft-lbs)	Torque (Nm)
07	0.37	0.5
11	0.88	1.2



www.sandvik.coromant.com/downloads

Head office:
AB Sandvik Coromant
SE-811 81 Sandviken, Sweden
www.sandvik.coromant.com
E-mail: info.coromant@sandvik.com

92039

© AB Sandvik Coromant

2016.03 Rev 2019.06